

**townew**



## Introducción del producto

¡Gracias por su compra y bienvenido a townew!

townew ofrece una solución más cómoda e higiénica para el desechado de basuras en su hogar o su oficina.

## Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para consultas futuras.

1. El dispositivo está pensado solo para uso doméstico y en interiores.
2. Utilice el dispositivo correctamente de acuerdo con las instrucciones para evitar posibles peligros o lesiones.
3. Si fuera necesario, limpie las superficies de plástico con un paño húmedo.
4. Nunca sumerja el dispositivo en agua o cualquier otro líquido, ni lo enjuague bajo un grifo.
5. Apáguelo cuando no esté en uso.
6. No presione ni fuerce la tapa para cerrarla.
7. No abra la tapa o la cubierta manualmente cuando está sellando.
8. No coloque objetos inflamables, explosivos o incendiarios/humeantes en el dispositivo.
9. Cargue el dispositivo con un adaptador que tenga las especificaciones y certificados de seguridad requeridos para evitar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
10. No intente reparar el aparato usted mismo, de lo contrario se invalidará la garantía.
11. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. Los niños deben estar supervisados para garantizar de que no jueguen con el aparato.
13. Este aparato contiene pilas que solo deben sustituir personas cualificadas.
14. Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implícitos.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Los niños no pueden limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin supervisión.

## Descripción general



## Parámetros básicos

ES

Nombre	Parámetro
Capacidad	16.6 L
Batería	3.7V 2000 mAh
Tiempo de carga	2 horas
Entrada de alimentación	5 V CC 2 A

# Instrucciones de uso

## 1. Primer uso

Paso 1: Cárguelo completamente antes de usarlo por primera vez. Para cargarlo, conecte el aparato a una toma de corriente. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON durante la carga.

Paso 2: Coloque la bolsa de basura irrompible dentro de la papelera hasta que llegue al fondo y llene el contenedor.

## 2. Autosellado de la bolsa de basura

Mantenga pulsado el botón de sellado durante 2 segundos y el aparato empezará a sellar automáticamente la bolsa de basura. Se escucharán dos pitidos cuando termine. Abra la cubierta y retire la bolsa de basura sellada, a continuación el aparato la reemplazará por una bolsa de basura nueva.

## 3. Sellado por sobrecarga

ES Cuando la basura supere la altura del contenedor, abra la cubierta, extienda la longitud de la bolsa de basura irrompible y mantenga pulsado el botón para sellar la bolsa de basura.

## 4. Carga

Cuando el nivel de la batería sea bajo, se escuchará un pitido continuo. Cargue el aparato con el adaptador especificado (entrada: 5 V=2 A). Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON durante la carga. El indicador LED se mantiene iluminado durante la carga. Una vez cargado completamente, se apaga.

## Cómo reemplazar el anillo de retención



1. Retire el anillo exterior



2. Vuelva a colocar el anillo de retención



3. Coloque de nuevo el anillo exterior



4. Coloque manualmente la bolsa de basura

ES

## Solución de problemas

Problema	Solución
Error de sellado	Compruebe si hay algún residuo en la unidad de autosellado y límpiela a tiempo.

## Reciclaje de productos

No deseche el producto con la basura doméstica al final de su vida útil. Obedezca la normativa para el reciclaje separado de productos eléctricos y electrónicos en su país/región. El tratamiento adecuado ayuda a prevenir un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana.

ES

## Garantía

La garantía aquí ofrecida solo se aplica a dispositivos comprados por el cliente directamente a uno de los vendedores o distribuidores autorizados de townew. Ofrecemos una garantía limitada de 1 año que cubre todos los defectos de fabricación y de materiales. El periodo de garantía es de 1 año desde la fecha de compra. Las reclamaciones sobre la garantía deben estar acompañadas por un recibo que muestre la fecha original de la compra.

Si durante este periodo de garantía surgiera algún defecto, repararemos el dispositivo utilizando piezas nuevas, reemplazaremos el dispositivo por un nuevo o reembolsaremos el precio de compra del dispositivo.

Si desea enviar una reclamación de garantía, contacte a su vendedor e incluya sus detalles, una copia escaneada del recibo original y una descripción del defecto de fabricación.

## Esta garantía no se aplica a

1. Daños externos, incluyendo arañazos, abolladuras o desgaste del plástico, etc.
2. Defectos o daños causados por uso indebido, accidentes (incluyendo, entre otros, colisiones, incendios y derrame de comida o líquidos), negligencia, abuso, alteración, estrés inusual, modificación, reparación, instalación, testado o almacenamiento impropio o no autorizado.
3. Daños causados por usos del dispositivo diferentes a los usos permitidos o previstos.
4. Cualquier otro desgaste normal debido al uso.
5. Duración de la batería reducida debido a envejecimiento o uso.

## Descargo de responsabilidad

Esta información es solo de referencia y no constituye ninguna forma de compromiso. En la medida permitida por la ley, esta garantía y los remedios provistos en esta garantía son exclusivos y reemplazarán todas las demás garantías, remedios y condiciones legales, expresas o implícitas, ya sean orales o escritas. En la medida permitida por la ley, townew rechaza todas las garantías legales e implícitas incluyendo, entre otras, garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, y garantías de defectos ocultos o potenciales. Si no se pudiera renunciar a dicha garantía, townew limita la duración y los remedios de dicha garantía a la duración de esta garantía expresa y a la elección de townew de servicios de reparación o reemplazo como se describe a continuación. Algunos estados (países y provincias) no permiten restricciones en la duración (o condiciones) de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior podría no aplicarse en su caso. townew no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin problemas del contenedor de basura. Los recursos de garantía expresamente proporcionados en este documento serán el recurso único y exclusivo para el consumidor.

ES

